

NEPRI-6945

便携式三相电能质量分析仪

说明书

国科电研(武汉)股份有限公司

目 录

前	言	2
—、	功能特点	3
二、	技术指标	5
Ξ、	结构外观	7
	(一)、仪器外观	7
	(二)、测试接线端子接口	7
	(三)、仪器辅助端子接口	8
	(四)、仪器铝合金外包装箱	8
四、	液晶界面	9
五、	使用方法2	1
	(一)、三相四线制接线方式设备的测量 2	2
	(二)、三相三线制接线方式设备的测量 2	3
	(三)、波形显示测量部分2	4
	(四)、频谱分析测量部分2	4
	(五)、电压电流谐波分析部分 2	4
	(六)、CT 变比测试接线部分2	5
六、	电池维护及充电	6
七、	注意事项2	7

前 言

电能质量是指通过公用电网供给用户端的交流电能的品质,通俗来说就是指电网线路中电能的好坏情况。电能质量问题主要由终端负荷侧引起。例如冲击性无功负载会使电网电压产生剧烈波动,降低供电质量。

随着电力电子技术的发展,它既给现代工业带来节能和能量变换积极的一面,同时 电力电子装置在各行各业的广泛应用又对电能质量带来了新的更加严重的损害,已成为 电网的主要谐波污染源。

电网系统中各个用户端配电网中使用的整流器、变频调速装置、电弧炉、电气化铁路以及各种电力电子设备不断增加。给用电网络造成影响或者说是用电污染。造成电压不稳、过电压、产生谐波等。谐波使电能的生产、传输和利用的效率降低,使电气设备过热、产生振动和噪声,并使绝缘老化,寿命缩短,甚至发生故障或烧毁。谐波还会引起电力系统局部发生并联谐振或串联谐振,使谐波含量被放大,致使电容器等设备烧毁。

这些负荷的非线性、冲击性和不平衡的用电特性,对供电质量造成严重污染。因而 消除供配电系统中的高次谐波问题对改善电能质量和确保电力系统安全、稳定、经济运 行有着非常积极的意义。

另一方面,现代工业、商业及居民用户的用电设备对电能质量更加敏感,对供电质 量提出了更高的要求。目前,谐波、电磁干扰、功率因数降低已并列为电力系统的三大 公害。

当电网的电能质量被干扰或污染,达不到国家相关标准时,就得有针对性地对电网进行电能质量改善。要了解电网电能质量的实际情况,就必须有相应的设备对其进行测试分析,针对国内的实际情况,我公司适时开发研制了适合国情的专业电能质量分析仪器。下面就电能质量分析仪的具体性能、参数、使用方法进行详细说明。

2

一、功能特点

1、多通道测量: 4个电压通道、4个电流通道同时测量。

 2、电气参数测量:可同时测量电压幅值、电流幅值、相位、频率、有功功率、无功 功率、功率因数等参数;

3、可测量 2-64 次的电压谐波和电流谐波含量;

4、可测量 0.5-31.5 次电压和电流的间谐波含量;

5、可测量电压和电流的总谐波畸变率;

6、可测量并短时闪变(PST)、长时闪变(PLT)、电压波动;

7、可测量正序电压、负序电压、零序电压、电压不平衡度;

8、可测量正序电流、负序电流、零序电流、电流不平衡度;

9、暂态参量测量功能,具备电压骤升骤降事件记录功能,同时自动启动录波功能,将所发生事件的发生时间和前后五个周波的实际波形记录下来;

10、具有示波功能,可以实时波形显示电压电流大小和畸变情况,并可以在仪器上 对电压电流波形进行缩放;具备波形因子计算功能;

11、六角图显示功能,可进行计量回路和保护装置回路的矢量分析,进行计量装置 错接线检查;在三相三线接线方式时,可自动判断48种接线方式;追补电量自动计 算功能,方便使用人员对接线有问题的用户计算追补电量。

12、选配大钳表可以进行低压电流互感器的变比和角差测量;

13、谐波含量可以柱状图的形式显示,视觉效果良好;

14、内置大容量数据存储器,(存储间隔1秒-1000分钟可选)按1分钟的时间间 隔可连续存储18个月以上;

15、10寸大屏幕彩色液晶屏显示器 1280×800;

16、电容屏触摸操作,与平板电脑和智能手机操作近似,简便易学;

17、支持鼠标操作,适应不同习惯的操作人员;

18、谐波测量时可按国标自动判别各次谐波含量是否超标并给出提示,一目了然;

19、谐波含有率国标查询功能,可对国标允许值进行查询;

20、具有 42.5Hz-69Hz 的频率测量范围,能够对 50、60 电力系统进行测量。

21、数据可以存储 U 盘,以便历史查询。

22、可配备专用数据分析管理软件,对测试结果进行分析、处理,可掌握被测点的 电能质量和负荷周期性变化情况,对电力工作人员了解用户电能质量,采取相应处

3

理措施,有着不可替代的作用;

23、分析软件可按照国标要求生成专业的电能质量分析报表;

24、仪器具有屏幕截图功能,对任何一屏的显示数据可以图片的形式手动保存下来; 25、仪器尺寸小、重量轻、携带方便;

26、内置高性能锂离子电池,自动进入省电模式,可使仪器在无外接电源的情况下 持续工作 10 小时以上,方便现场测试;

二、技术指标

项	目	参数
测量ì	通道数	四通道电压、四通道电流
	电压	0-900V
测量范围	电流	小钳表: 口径 8mm, 0-5A-25A(标配) 中号钳表: 口径 50mm, 5-100-500A(选配) 大号钳表: 口径 125×50mm, 20-400-2000A(选配)
	相角	0.000-359.999°
	频率	42.5-69Hz
	电压	0. 001V
	电流	0.0001A
分辨率	相角	0.001°
	功率	有功 0.01W、无功 0.01Var
	频率	0.0001Hz
电压有刻	效值精度	≪0.1%
电流有刻	改值偏差	≤0.3%
相角	误差	≪0. 1°
功率	偏差	≪0. 5%
频率测	量精度	≪0. 01Hz
谐波测	量次数	2-64 次
电压谐	波偏差	谐波大于 1%标称值时: ≤1%读数 谐波小于 1%标称值时: ≤0.05%标称电压值
电流谐	波偏差	谐波大于 3%标称值时: ≤1%读数+CT 精度 谐波小于 3%标称值时: ≤0.05%电流量程
电压不平	衡度精度	≪0.2%
电流不平	衡度精度	≪0. 5%
电压波	动精度	5%
短闪变测	则量时间	10 分钟
长闪变浪	则量时间	2 小时
闪变测	量偏差	≤5%

显示屏	1280×800、彩色宽温液晶屏
充电电源	AC220V±15% 频率 45Hz-65Hz
电池工作时间	≥10 小时
功耗	<4VA
绝缘	电压、电流输入端对机壳的绝缘电阻≥100MΩ。 工作电源输入端对外壳之间承受工频 1.5KV (有效 值),历时1分钟实验。
环境温度	-20°C~50°C
相对湿度	0-95% 无冷凝
外观尺寸	280mm×210mm×58mm(长×宽×高)
重量	2Kg

三、结构外观

(一)、仪器外观

5-	Test	Pad	
13:45:05 000 23:45:05 000 <th>2017-09-02</th> <th></th> <th></th>	2017-09-02		
Power test instrument serie	95		POWERBOOK

图一、仪器正面视图

仪器顶端是伸缩提手,正面是触控液晶显示屏;所有的操作通过触摸屏或外置鼠 标来进行。

(二)、测试接线端子接口



图二、接线端子接口

接线端子区位于仪器的左侧面,如图二,包括:电压输入端子 UA、UB、UC、UO、

UN, 钳形电流互感器接口 (A 相钳、B 相钳、C 相钳、零线钳), 光电及脉冲信号接口。

(三)、仪器辅助端子接口



图三、辅助端子接口

辅助端子区位于仪器的右侧面,包括:仪器工作开关、RS232/RS485 接口(用于将 数据上传电脑)、USB 接口(用于连接 U 盘,可在线升级程序;也可以外接鼠标)、充电 接口(仪器亏电时须及时充电,避免电池深度放电影响电池寿命,长期不用最好在两周 内充一次电,每次充电最好在 6 小时以上)。

(四)、仪器铝合金外包装箱



图四、仪器外包装箱尺寸

四、液晶界面

液晶显示界面主要有十三屏,包括主菜单、十二个功能界面,显示内容丰富。 1. 主菜单:



图五、主菜单

当开机后显示图五所示的主菜单界面。屏幕顶端显示当前的日期时间,右下角显示电池剩余电量(用户可根据此数值来判断是否需要为仪器充电)。中部为功能菜单选项,共十二项,包括:参数设置、电气参数、谐波测试、频谱分析、波形显示、矢量分析、CT变比、历史记录、骤升骤降、浏览查询、磁盘管理、系统关机。点击图标进入相应功能界面。

2. "参数设置"界面:

接线方式				iř	一次参数				
• 三相四	线	○三相	三线		电压变比:	1.000			
电流输入					电流变比:	1.000			
• 5A小锥	† ⊐\$#	25A/	小钳		报表参数				
0 400A	试	2000)A大钳		额定电压:	0.380	kV		
记录数据					短路容量:	100.000	MVA		
记录间隔	5				供电容量:	100.000	MVA		
○ 开始记	录	• 停止ì	己录		协议容量:	100.000	MVA		
时间修改					变电站名:	1			
当前日期	2019-03-2	1.	必要口期		线路名称:	2			
当前时间	16:11:31		设置时间		文件名称:	123.bin		截	屛
			XEN19					返	

图六、参数设置界面

参数设置如图六所示,此屏用于调整试验前所需要确定的数据。包括:接线方式、 电流输入、记录数据(记录间隔、存储启停)、电压变比、电流变比、额定电压、短路容 量、供电容量、协议容量、设置日期、设置时间、变电站名、线路名称、文件名称。

- ●接线方式:指被测装置的接线联接方式,包括:三相三线和三相四线两种情况。点 击相应的选项进行选择。
- ●电流输入:指用哪种方式进行电流的测量,包括:5A 钳表测量、25A 钳表测量、100A 中钳表测量(选配)、500A 中钳表测量(选配)、400A 大钳表测量(选配)、2000A 大钳表测量(选配),共6种选项。点击相应的选项进行选择。
- ●记录间隔:指对测试数据保存的时间间隔,最小间隔为1秒钟、最大间隔为5000
 秒钟。设置时,先点击数值框位置进入修改状态(此时会自动弹出键盘框),再点击相应的数字输入所需的数字,最后点击数值框外的其他位置完成设置。
- ●开始/停止记录:指存储控制开关。当选择"是"时存储功能打开,自动开始存储数据;当选择"否"时存储功能关闭,停止存储数据。点击相应的选项进行选择。
- ●当前日期:对当前的日期(年月日)进行设置;设置时,先点击数值框位置进入修 改状态(此时会自动弹出键盘框),再点击相应的数字输入所需的数字,最后点击 数值框外的其他位置完成设置。
- ●当前时间:对当前的时间(时分秒)进行设置;设置时,先点击数值框位置进入修 改状态(此时会自动弹出键盘框),再点击相应的数字输入所需的数字,最后点击 数值框外的其他位置完成设置。
- ●电压变比:指被测装置所用的电压互感器的变比数值。设置时,先点击数值框位置进入修改状态(此时会自动弹出键盘框),再点击相应的数字输入所需的数字,最后点击数值框外的其他位置完成设置。
- •电流变比:指被测装置所用的电流互感器的变比数值。设置时,先点击数值框位置进入修改状态(此时会自动弹出键盘框),再点击相应的数字输入所需的数字,最后点击数值框外的其他位置完成设置。
- ●额定电压:指被测装置的额定一次侧电压值。设置时,先点击数值框位置进入修改 状态(此时会自动弹出键盘框),再点击相应的数字输入所需的数字,最后点击数 值框外的其他位置完成设置。
- ●短路容量:短路容量是指电力系统在规定的运行方式下,关注点三相短路时的视在功率,它是表征电力系统供电能力强弱的特征参数,其大小等于短路电流与短路处的额定电压的乘积。设置时,先点击数值框位置进入修改状态(此时会自动弹出键)

盘框),再点击相应的数字输入所需的数字,最后点击数值框外的其他位置完成设置。

- ●供电容量:供电系统的负荷,一般是指用户降压变压器容量,比如多少千伏安。设置时,先点击数值框位置进入修改状态(此时会自动弹出键盘框),再点击相应的数字输入所需的数字,最后点击数值框外的其他位置完成设置。
- ●协议容量:用电人申请,并经供电人核准使用电力的最大功率或视在功率。设置时,先点击数值框位置进入修改状态(此时会自动弹出键盘框),再点击相应的数字输入所需的数字,最后点击数值框外的其他位置完成设置。
- ●变电站名:指试验现场所处的变电站名称,用于对所保存的结果进行区分。通过相应的数字/字母按键直接输入。设置时,先点击参数框位置进入修改状态(此时会自动弹出键盘框),再点击相应的数字或字符进行输入,最后点击数值框外的其他位置完成设置。
- ●线路名称:指被测线路的编号。与"变电站名"一起用于对所保存的结果进行区分。 由数字和字母构成,可任意组合。设置时,先点击参数框位置进入修改状态(此时 会自动弹出键盘框),再点击相应的数字或字符进行输入,最后点击数值框外的其 他位置完成设置。
- ●文件名称:指记录存储的文件名称。由数字和字母构成,可任意组合。设置时,先 点击参数框位置进入修改状态(此时会自动弹出键盘框),再点击相应的数字或字 符进行输入,最后点击数值框外的其他位置完成设置。文件的扩展名不用输入。
- 3. "电气参数"界面:

二次参	麴			一次参	数			
	电压(V)	电流(A)	功角(度)		电压(kV)	电流(A)	カ	率
A相 B相 C相 N相	220.412 226.910 222.043 0.000	0.0000 0.0000 0.0000 0.0000	0.000 0.000 0.000	A相 B相 C相 N相	0.220 0.227 0.222 0.000	0.00 0.00 0.00 0.00	0.0 0.0 0.0	000 000 000
	有功(W)	无功(Var)	视在(VA)		有功(kW)	无功(kVar) 视在	(kVA)
A相 B相 C相	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	A相 B相 C相	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.0 0.0 0.0)0)0)0
总	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.0	00
闪变				综合参	数			
	电压波动	短时闪变	长时闪变		零序(V)	正序(V)	负序(V) 对	称度(%)
A相 B相	0.176% 0.089%	0.000 0.000	0.000 0.000	电压 电流	0.000 0.000	223.109 0.000	1.726 0 0.000 0	.774% .000%
C相				频率	50.0022H	Z 总力率	0.00349	
电流档:	5A_Q 接线方式:3	P4L			暂停	继续	截屏	返回

图七、电气参数界面

数据由四部分组成:二次参数、一次参数、闪变、综合参数。其中二次参数指仪器 测量通道直接测量的参数值,包括:A、B、C 三相电压、电流、相角、有功功率、无功 功率、视在功率、总功率以及N相的电压和电流。一次参数指根据设置的电压变比和电 流变比把二次参数折算到互感器一次侧的数值,同样包括:A、B、C 三相电压、电流、 相角、有功功率、无功功率、视在功率、总功率以及N相的电压和电流。闪变数据包括 A、B、C 三相的电压波动、短时闪变、长时闪变。综合参数包括:零序电压、电流;正 序电压、电流;负序电压、电流;电压和电流的不平衡度;实测频率、总功率因数。点 击暂停按钮能将当前屏幕锁定,便于读数;点击继续按钮刷新;点击返回按钮返回主菜 单。

4. "谐波测试"界面:

畸变 有效	Ua(率 0.0 值 0.0	V) 0% 48	Ub(V) 0.00% 0.049		Uc(V) 0.00% 0.041		Ia(A 0.00 0.00) % 1	Ib(A) 0.00% 0.001		Ic(A) 0.00% 0.001	
	Ua幅值	Ua含量	Ub幅值	Ub含量	Uc幅值	Uc含量	Ia幅值	Ia含量	Ib幅值	Ib含量	Ic幅值	Ic含量
1	0.00	100.00%		100.00%			0.000	100.00%	0.000	100.00%		
2	0.00	100.00%	0.00	100.00%			0.000	100.00%	0.000	100.00%		
3	0.00	100.00%	0.00	100.00%			0.000	100.00%	0.000	100.00%		
4	0.00	100.00%	0.00	100.00%			0.000	100.00%	0.000	100.00%		
5	0.00	100.00%	0.00	100.00%			0.000	100.00%	0.000	100.00%		
6	0.00	100.00%	0.00	100.00%			0.000	100.00%	0.000	100.00%		
7	0.00	100.00%	0.00	100.00%			0.000	100.00%	0.000	100.00%		
8	0.00	100.00%	0.00	100.00%			0.000	100.00%	0.000	100.00%		
9	0.00	100.00%	0.00	100.00%			0.000	100.00%	0.000	100.00%		
10	0.00	100.00%	0.00	100.00%			0.000	100.00%	0.000	100.00%		
11	0.00	100.00%	0.00	100.00%			0.000	100.00%	0.000	100.00%		
12	0.00	100.00%	0.00	100.00%			0.000	100.00%	0.000	100.00%		
13	0.00	100.00%	0.00	100.00%			0.000	100.00%	0.000	100.00%		
14	0.00	100.00%	0.00	100.00%			0.000	100.00%	0.000	100.00%		
15	0.00	100.00%	0.00	100.00%			0.000	100.00%	0.000	100.00%		
16	0.00	100.00%	0.00	100.00%			0.000	100.00%	0.000	100.00%		
电流	档:5A_Q 招	接线方式:3P	3L	间谐波	上番	不 8	翻	暂停	继续	截	Ę	返回

图八、谐波测试界面

电压和电流谐波显示屏如图八所示:此屏显示各相电压和电流信号中各次谐波含量(从左到右依次表示 A、B、C 各相电压, A、B、C 各相电流),其中前两行数据为各相的电压或电流波形畸变率(即总谐波失真度)和各相电压、电流的真有效值;后面表格中为各次含量的测量值。其中 1 次为基波电压和电流(用实际幅值表示),以下依次为其它各次谐波的数值,以有效值形式和基波的百分比两种形式表示,以表格的形式显示 1-63 次谐波数据。可通过点击上翻和下翻按钮来切换不同谐波次数的显示。点击暂停

按钮能将当前屏幕锁定,便于读数;点击继续按钮刷新数据;点击返回按钮返回主菜单。

点击屏幕下方间谐波按钮可切换到间谐波测试界面,如图九:

畸变 有效	Ua(率 0.00 值 0.04	V) 0% 48	Ub(V) 0.00% 0.048		Uc(V) 0.00% 0.040		Ia(A 0.00 0.00) % 1	Ib(A) 0.00% 0.001		Ic(A) 0.00% 0.001	
	Ua幅值	Ua含量	Ub幅值	Ub含量	Uc幅值	Uc含量	Ia幅值	Ia含量	Ib幅值	Ib含量	Ic幅值	Ic含量
0.5	0.00	100.00%		100.00%			0.000	100.00%	0.000	100.00%		
1.5	0.00	100.00%	0.00	100.00%			0.000	100.00%	0.000	100.00%		
2.5	0.00	100.00%	0.00	100.00%			0.000	100.00%	0.000	100.00%		
3.5	0.00	100.00%	0.00	100.00%			0.000	100.00%	0.000	100.00%		
4.5	0.00	100.00%	0.00	100.00%			0.000	100.00%	0.000	100.00%		
5.5	0.00	100.00%	0.00	100.00%			0.000	100.00%	0.000	100.00%		
6.5	0.00	100.00%	0.00	100.00%			0.000	100.00%	0.000	100.00%		
7.5	0.00	100.00%	0.00	100.00%			0.000	100.00%	0.000	100.00%		
8.5	0.00	100.00%	0.00	100.00%			0.000	100.00%	0.000	100.00%		
9.5	0.00	100.00%	0.00	100.00%			0.000	100.00%	0.000	100.00%		
10.5	0.00	100.00%	0.00	100.00%			0.000	100.00%	0.000	100.00%		
11.5	0.00	100.00%	0.00	100.00%			0.000	100.00%	0.000	100.00%		
12.5	0.00	100.00%	0.00	100.00%			0.000	100.00%	0.000	100.00%		
13.5	0.00	100.00%	0.00	100.00%			0.000	100.00%	0.000	100.00%		
14.5	0.00	100.00%	0.00	100.00%			0.000	100.00%	0.000	100.00%		
15.5	0.00	100.00%	0.00	100.00%			0.000	100.00%	0.000	100.00%		
电流机	当:5A_Q 招	线方式:3P3	3L	谐 波	上番	不 [翻	暂停	继续	截	开	返回

图九、间谐波测试界面

此屏显示各相电压和电流信号中各次间谐波含量(从左到右依次表示 A、B、C 各相电压间谐波数据,A、B、C 各相电流间谐波数据),以表格的形式显示 0.5-31.5 次间谐波数据。可以点击上翻和下翻按钮来切换不同谐波次数的显示。点击屏幕下方谐波按钮切换到谐波测试界面。



5. "频谱分析"界面:

图十、频谱分析界面

频谱分析界面如图十所示。此屏以柱状图的形式显示出 A 相电压、B 相电压、C 相电压、A 相电流、B 相电流和 C 相电流的谐波含量分布柱状图,相邻次数的谐波含量柱用不同的颜色区分开,每 10 种颜色为一组,循环显示;因 32 次以上的谐波一般情况下用不到,我们在柱状图里只显示到 32 次。顶端 U_A-U_B-U_C-I_A-I_B-I_C 提示当前测量通道(可通过点击相应的单选钮来改变所选通道),纵坐标刻度 0%-30%表示各次谐波分量的百分比含量,基波含量始终对应到 100%刻度(当所有次数的谐波含量都小于 30%时进行放大显示,即以 30%做为满刻度;当有一项以上的谐波含量大于 30%时,以正常刻度显示,即以 100%做为满刻度),横坐标的指示的是谐波的次数,右侧数值显示总谐波畸变率 THD、有效值和 1-64 次各次谐波的数值(可通过点击范围;按钮并选择相应的范围值来改变显示范围)。

点击暂停按钮能将当前屏幕锁定,便于读数;点击继续按钮刷新数据;点击返回按 钮返回主菜单。



6. "波形显示"界面

图十一、波形显示界面

波形显示界面如图十一所示。在此屏中可显示出当前各个被测模拟量的实际波形, 波形实时刷新,能直观的显示出被测信号的失真情况(是否畸变、是否截顶),当前显示 为A、B、C、零各相所有的电压电流的波形,右侧8个复选按钮为显示通道选择按钮, 可以通过点击相应的复选钮来切换不同的显示参量,8个通道显示方式任意组合;可以做为简单的示波器使用。屏幕最下方显示出A、B、C、N各相电压和电流的实际测量的有效值,各波形中最大数值(正向峰值)和最小数值(负向峰值),各相的波形因子。可以点击暂停按钮能将当前屏幕锁定,便于读数;点击继续按钮刷新数据;点击返回按钮返回主菜单。

7. "矢量分析"界面



图十二、矢量分析界面

矢量分析屏如图十二所示,在此屏左侧显示被测装置的实测矢量六角图,右侧显示 出三相电压(二元件时为两相)、三相电流(二元件时为两相)的幅值以及以U_a为参照 的其他各个量的相对相位角(由于计量部门和保护部门对角度旋转方向的定义不同,我 们给出两种不同定义的角度,计量部门定义顺时针为正角度保护部门定义顺时针为负角 度)。

屏幕下方是三相三线计量装置接线判定结果,根据现场的负载性质(弱感性、强感性、弱容性)可以直观的显示出三相计量装置的接线是否正确,同时给出错误接线的电度计量更正系数。对于三相四线的计量装置,由于判定较简单,而且正确的接线不具备 唯一性,所以在此不提供接线分析。

点击暂停按钮能将当前屏幕锁定,便于读数;点击继续按钮刷新数据;点击返回按 钮返回主菜单。

8. "CT 变比"界面

接线提示 二次电流: 一次电流:	
测试结果 二次电流: 一次电流: 实测变比: 5A等效: 1A等效: 测试夹角:	

图十三、CT 变比界面

在此功能下,进行低压电流互感器变比和角差的现场测试。图十三中可见:屏幕中 提示出二次电流和一次电流测试应使用的钳表,分别为:二次用 A 相的 5A 小号钳表, 一次用 C 相中号或大号钳表。钳表不能用错,注意一次电流必须用中号钳表或大号钳表 进行测量,否则可能会超过仪器的电流量程。在参数设置中应按照一次电流所使用的钳 表量程来设置。下方分别显示出一次电流、二次电流、实测变比、5A 等效变比、1A 等 效变比、一次电流与二次电流之间的夹角。

电测参数	谐波[1-16]	谐波[17-32]	谐波[33-48]	谐波[49-	64]	10	操作
	Qť	ž	丁开电能质量记录文件	牛		? ×	打开文件
总记录数 记录日期	Look in:	/test/Record	er	- • •	• 🛤		⊢翻 100
接线方式	Com	puter 📄 Recorder.b	in				工廠100
12-2013-0	A /						下翻_100
电压(V)							
A相 100.00 B相 100.00							上翻_10
C相 100.00							下翻_10
有功(W)							
A相 1000.00 B相 1000.00							上翻_1
C相 1000.00							下翻_1
电压波动]						
A相 1.000 B相 1.000	File <u>n</u> am	ie:				<u>O</u> pen	
C相 1.000	Files of t	ype: 电能质量记录文	件(*.bin)			Cancel	<u>₩</u>
零序	正戶						
电压 100.00 电流 100.00	100.00 10 100.00 10	00.00 100.00 00.00 100.00	100.00	100.00	100.00	0	返回

9. "历史记录"界面

图十四、历史记录一打开文件

进入历史记录查询界面首先要选择要查阅的记录文件,点击右上角的打开文件按钮

会出现图十四所示界面,所有存储好的文件列表显示,点击选中要查看的文件名称后, 点击 Open 按钮,出现图十五所示界面。



图十五、历史记录界面

历史记录界面如图十五所示。底部显示出五个可选表单栏:电气参数、谐波[1-16]、 谐波[17-32]、谐波[33-48]、谐波[49-64];按相应的按钮可查看不同的表单数据,本图显 示的是电气参数栏,左侧显示某一历史时刻的电气参数,包括:A、B、C 三相电压、电 流、相角、有功功率、无功功率、视在功率、电压波动、短时闪变、长时闪变、零序电 压、零序电流,正序电压、正序电流,负序电压、负序电流、电压不平衡度、电流不平 衡度;中部显示矢量图、各矢量角度;右侧是记录条目调整按钮,有快调(前后跳转100 条)、中调(前后跳转10条)、慢调(前后跳转1条)。

10. "骤升骤降"界面



图十六、骤升骤降查看界面



图十七、骤升骤降-删除记录

仪器可对电压暂态变化进行捕捉和启动录波,可记录事件发生时刻前后各五个周波的波形。进入骤升骤降界面后首先要点击右上角的打开记录按钮,会显示出最后一条事件的记录,顶端显示出事件发生的时刻,下方是录波回放情况;右侧是记录条目调整按钮,有快调(前后跳转10条)、慢调(前后跳转1条)。点击删除全部按钮可将所有记录的事件全部删除,为了避免误删除,仪器给出删除确认提示,出现图十七所示界面,如确认删除,点击 Yes 按钮即可,否则点击 No 按钮取消操作。

11. "浏览查询"界面

浏览查询界面有三个功能:图片浏览、国标查询、使用手册。

图片浏览界面如图十八所示:

截屏文件列表		当前	文 件/te	st/F	lecorc	ler/pi	c/190	320_1	0472	7.jpg						8
181022_10250	05.jpg	截屏文件列表	Ē		当前:	文 件/te	est/Reco	order/pi	ic/1810	22_102	2505.jp					E 🗠
190222_14345	52.jpg 57.jpg	181022_10 181022_10 190222_14	2505.jpg 2852.jpg 3457.ipg	時5 有文	Ua 10.8 201 220.1	V) 13% 1354	Ub(V) 10.93% 221.498				Ia(A) 88.34 0.35	196 5	Ib(A) 106.899 0.520			
190222_14351	LT.Jpg	190222_14	3511 ing		Ua幅值	Ua含量	Ub幅值	Ub含量	Uc幅值	Uc含量	la幅值	la合量	тына	lb含量	Ic幅值	Ic含量
190320_10471	14.jpg	190320 10	4714 ing	49	0.00	0.00%					0.002	0.81%				
190320 10473	27 ind	190320_10	4714JPg	50		0.00%					0.000	0.00%				
100020_10472	er jpg				0.00	0.00%					0.002					
190320_10473	35.jpg					0.00%					0.000	0.00%				
						0.05%					0.002	0.69%				
						0.00%					0.000	0.00%				
					0.00	0.00%					0.002	0.84%				
					0.00	0.00%					0.000	0.00%				
					0.03	0.01%					0.002	0.69%				
				58	0.00	0.00%					0.000	0.00%				
				59	0.04	0.02%					0.001	0.46%				
					0.00	0.00%					0.000	0.00%				
					0.03	0.01%					0.001	0.36%				
					0.00	0.00%					0.000	0.00%				
					0.00	0.00%					0.000	0.00%				
				64	0.00	0.00%					0.000	0.00%				
				电波	档:5A_Q 1	针线方式:3P			Ŀ I	त ।				đĩ "	ज	
											全部	删除	导出	出U盘		返 🛛 🛛
		图片浏览	国标查询													
<< >>	>>									全部删	除	Ę	出U盘			ر الا 🗙
图片浏览 国	标查询	使用手	册													

图十八、图片浏览界面

额定日 供电客	包压: 0.38k\ 学量:102.00M	/	路容量:1)议容量:	L01.00MVA 103.00MVA	 \
次数	允许由流	分许由压	次数	分许由流	分许由压
02	791.65A	2.00%	14	111.64A	2.00%
03	631.78A	4.00%	15	121.79A	4.00%
04	395.83A	2.00%	16	098.45A	2.00%
05	631.31A	4.00%	17	182.69A	4.00%
06	263.88A	2.00%	18	087.28A	2.00%
07	447.51A	4.00%	19	162.39A	4.00%
08	192.84A	2.00%	20	079.17A	2.00%
09	213.14A	4.00%	21	090.33A	4.00%
10	162.39A	2.00%	22	072.06A	2.00%
11	284.34A	4.00%	23	142.09A	4.00%
12	131.94A	2.00%	24	065.97A	2.00%
13	243.65A	4.00%	25	121.79A	4.00%

在这个功能可以查看截屏所保存的图片;还可以将图片通过U盘导出。

图十九、国标查询界面

国标查询界面如图十九所示,根据额定电压、短路容量、供电容量、协议容量(在 "参数设置"里设置)设定值计算出的各次电压电流的谐波国际标准,谐波数值低于这 个标准为符合国际标准。通过上下滑动屏幕可改显示的变次数范围。

使用手册功能是指仪器内置仪器电子版的操作使用手册,可以直接查看。

12. "磁盘管理"界面

记录文件		U盘文件
系统空间=224MB	剩余空间=19MB	
记录空间=3082MB	剩余空间=2855MB	
最后修改日期 2019-03-21 16:13:52	大小 文件名称 124kB 123.bin	

图二十、磁盘管理界面

本界面用作将内置大容量数据存储卡的数据转存到U盘,界面中显示出仪器内部 大容量存储卡中所存储的文件明细,在此界面下插上U盘,顶端即显示出U盘的符号, 点击导出记录按钮即可将所有记录文件转存到U盘。当内部存储卡存储文件过多,容量 不足时,可点击删除全部按钮将存储卡清空,请注意;要确认文件正常复制导出后,才 可选择删除文件,以避免有用的数据文件丢失。

13. "系统关机"界面

将操作系统关闭。建议在关闭硬开关之前要先在此界面关闭软件系统,防止软件出 错。

五、使用方法

测试仪配有一条五芯的电压测试线、四只电流测试钳(根据需要可配备中号或大号 钳表)。电压测试线用来接入被测电压信号,在现场用电流钳进行测试,每只电流钳分别 对应一个钳表接口,不能互换,否则会影响测试精度,每只钳表中间有一个圆标贴,显 示出钳表的相别和极性(标N的一端为电流的流出端,在使用接线要注意极性,接反会 影响测试结果)。

在测试过程中要注意的问题:

- 要在测试前插好电流测试钳,严禁先夹被测信号后插入电流钳插座,这相当于电流 测试钳二次开路,容易产生开路高压,损坏仪器。测试完成后要先摘下所有电流测 试钳再拔下与主机相连的插头。
- 2、测试钳为保证各通道精度,应一一对应,要把各电流钳正确插入唯一与之对应的插座。交换不同输入插座,会降低了测试精度,但交叉后一般测试精度也不会超出在 ±2%。
- 3、接入电压信号时测试线一定要先接到仪器的电压端子,然后再接到被测设备的电压端子,测试完成后一定要先摘下被测设备的电压接头,然后再拆除仪器侧的电压线。(此条尤为重要,反之可能引起大事故)

下面就不同的测试项目进行说明。

(一)、三相四线制接线方式设备的测量

1、测试目的

检测被测设备的三路电压、三路电流的信号,通过测试数据来了解被测设备的实时 电压幅值、电流幅值、有功功率、无功功率、相位、频率以及各参量之间的矢量关系的 真实情况;可将六个参量的向量图同屏显示出来,从而确定供电系统的运行情况,便于 分析故障原因和线损原因。

2、测试方法

具体接线如图二十一所示:



图二十一、三相四线制设备测试接线图

在三相四线制接线方式时用黄色导线联接被测设备的 A 相电压和仪器的 A 相电压 端子、绿色导线联接被测设备的 B 相电压和仪器的 B 相电压端子、红色导线联接被测 设备的 C 相电压和仪器的 C 相电压端子、黑色导线联接被测设备的零线 Un 和仪器的 N 相电压端子; 三只钳形电流互感器用来测量被测设备电流的 A、B、C 三相,接好线后 进入"电气参数"屏查看测量结果。 (二)、三相三线制接线方式设备的测量

1、测试目的

检测被测设备的二路电压、二路电流的信号,通过测试数据来了解被测设备的实时 电压幅值、电流幅值、有功功率、无功功率、相位、频率以及各参量之间的矢量关系的 真实情况;可将四个参量的向量图同屏显示出来,从而确定供电系统的运行情况,便于 分析故障原因和线损原因。

2、测试方法

具体接线如图二十二所示:



图二十二、三相三线制设备测试接线图

在三相三线制接线方式时只用三根电压线,其中黄色导线联接被测设备 A 相和仪器的 A 相电压端子、绿色导线联接被测设备的 B 相电压和仪器的 B 相电压端子、红色导线联接被测设备的 C 相电压和仪器的 C 相电压端子; A、C 两只钳形电流互感器用来测量被测设备电流的 A、C 两相,接好线后进入"电气参数"屏查看测量结果。

(三)、波形显示测量部分

1、测试目的

通过本项目可以显示各参量的波形,了解各参量之间的相位关系(超前或滞后),观察波形的畸变情况,分析畸变产生的原因,PT和CT有无过负荷的情况。

2、测试方法

根据被测设备的接线方式的不同而进行不同的接线:

三相四线接线方式的设备按照图十九进行接线;

三相三线接线方式的设备按照图二十进行接线。

接好线后进入"波形显示界面"进行测试。

(四)、频谱分析测量部分

1、测试目的

本功能用来显示各相电压参量、各相电流参量 1-50 次谐波含量的柱状图以及各参量(1-64 次)谐波的含量百分比,总谐波失真度等指标,以此来判断该相电压或电流电能质量的好坏。

2、测试方法

根据被测设备的接线方式的不同而进行不同的接线:

三相四线接线方式的设备按照图十九进行接线;

三相三线接线方式的设备按照图二十进行接线。

接好线后进入"频谱分析界面"进行测试。

(五)、电压电流谐波分析部分

1、测试目的

本功能用来显示三路电压参量 2-64 各次谐波含量的数值和百分比含量,以此来判断被测电压信号电能质量的好坏。

2、测试方法

根据被测设备的接线方式的不同而进行不同的接线:

三相四线接线方式的设备按照图十九进行接线;

三相三线接线方式的设备按照图二十进行接线。

接好线后进入"谐波测试"屏查看测量结果。

(六)、CT 变比测试接线部分

1、测试目的

本功能用来测试低压电流互感器的变比和极性,用来判断电流互感器的好坏以及接 线极性是否正确。

2、测试方法

具体接线如图二十三所示:



图二十三、CT 变比测试接线图

用 A 相的小钳表测量被测电流互感器的二次侧电流,用 C 相的中号或大号钳表测量被测电流互感器的一次侧电流,注意:要在参数设置中将电流输入设置为用来测试一次侧电流的钳表对应档位;接好线后进入"CT 变比"屏查看测量结果。

六、电池维护及充电

仪器采用高性能锂离子充电电池做为内部电源,操作人员不能随意更换其他类型的 电池,避免因电平不兼容而造成对仪器的损害。

仪器须及时充电,避免电池深度放电影响电池寿命,

正常使用的情况下尽可能每天充电(长期不用最好在一个月内充一次电),以免影响使用和电池寿命,每次充电时间应在6小时以上,因内部有充电保护功能,可以对仪器连续充电。

每次将电池从仪器中取出后仪器内部的电池保护板自动进入保护状态,重新装入电池后,不能直接工作,需要用充电器给加电使之解除保护状态,才可正常工作。

七、注意事项

1. 在测量过程中一定不要接触测试线的金属部分,以避免被电击伤。

2. 测量接线一定要严格按说明书操作,确保人身安全。

- 3. 最好使用有地线的电源插座。
- 4. 不能在电压和电流过量限的情况下工作。

5. 各钳表一定要与面板上相应的插座一一对应,否则会影响测试结果。

 电压线和钳表接入时一定要按照先接仪器侧再接到被测装置的原则,拆除时一定要 按照先拆装置侧再拆仪器侧的原则进行。

 每次使用完毕注意一定要关闭工作电源开关,因有时液晶背光自动进入省电模式后, 只是液晶屏不显示,仪器还在正常工作,所以必须关闭工作电源开关。

8. 在进行长时监测时,一定要连接好电源线,否则内部电池能量将被耗尽,造成关机, 无法完成监测。